



www.heliant.it

HELIANT SRL

sede operativa, destinazione merci e corrispondenza
via Orvieto 19 - 10149 Torino
tel 0112166697 - fax 0110200241

sede sociale
c.so Tassoni 12 - 10143 Torino

- capitale sociale 20.000 euro i.v.
- CF e iscrizione registro imprese di Torino 06865110016
- partita iva 06865110016
- REA CCIAA di TORINO 818361
- REG RAEE T08020000002723
- REG PILE T09060P00000344

FANALE CARMANAH 650 – INSTALLAZIONE ED USO

PRIMA ATTIVAZIONE

Il fanale viene consegnato pronto all'uso, con la batteria carica e codificato con il lampeggio specifico richiesto e secondo la località geografica indicata in fase d'ordine. Alla apertura della scatola il fanale è spento perchè dopo 24 ore di attivazione continua va in stand-by per preservare la scarica della batteria. Per riattivarlo è sufficiente esporlo per 60 secondi alla luce del giorno. Dopo l'esposizione, se posto al buio, si attiva.

HO RICEVUTO UN FANALE, POSSO TENERLO NELLA SCATOLA 6 MESI PRIMA DI UTILIZZARLO? NO

Le batterie sono soggette ad autoscarica, è necessario operare una ricarica di mantenimento almeno ogni 4 mesi. In caso di dubbi contattateci. Se non viene effettuata la carica di mantenimento la batteria inizia gradatamente a danneggiarsi.

Raggiunti 9 mesi senza ricarica la batteria è completamente danneggiata ed è necessario sostituirla. In questo caso non è soggetta a garanzia.

HO RICEVUTO UN FANALE E L'HO GIA' TOLTO DALLA SCATOLA, I LAVORI DEL CANTIERE RITARDANO E NON POSSO INSTALLARLO SUBITO. COME DEVO COMPORTARMI?

- può rimetterlo nella scatola avendo cura di rispettare il punto precedente e di ricaricare le batterie se il ritardo supera i 4 mesi
- può lasciarlo su una terrazza soleggiata in attesa del montaggio, se la luce notturna da fastidio oscuri la fascia di lente che emette luce (stoffa, gomma, plastica, qualsiasi materiale opaco va bene)
- non lasci il fanale in carica esposto al sole dietro una finestra, si surriscalderebbe raggiungendo valori di temperatura elevati con possibile danneggiamento

CI SONO ALTRI ACCORGIMENTI DA RISPETTARE PER IL MONTAGGIO DEL FANALE? SI

- è importante che venga installato su una superficie piana in modo da non generare tensioni sul corpo stesso del fanale
- il fanale ha grado di protezione IP68, resiste agli spruzzi di acqua ad una pressione massima di 2900 psi, resiste per 2 ore ad una profondità di 1 metro ma non è progettato per l'immersione permanente

GARANZIA ITALIANA

Il prodotto è garantito per anni 2 se utilizzato conformemente alle istruzioni d'uso.