



www.heliant.it

## HELIANT SRL

sede operativa, destinazione merci e corrispondenza  
via Orvieto 19 - 10149 Torino  
tel 0112166697 - fax 0110200241

sede sociale

c.so Tassoni 12 - 10143 Torino

- capitale sociale 20.000 euro i.v.  
- CF e iscrizione registro imprese di Torino 06865110016  
- partita iva 06865110016  
- REA CCIAA di TORINO 818361  
- REG RAEE T08020000002723  
- REG PILE T09060P00000344

### FANALE CARMANAH 650

#### ISTRUZIONI PER MESSA A DIMORA IN CASO DI USO STAGIONALE O SALTUARIO

Nel caso il fanale modello 650 non venga utilizzato permanentemente sono necessarie operazioni di messa a dimora per preservare la corretta conservazione della batterie al fine di non danneggiarla.

Vi preghiamo di attenervi scrupolosamente alle seguenti istruzioni:

Il riferimento delle figure si riferisce al manuale in lingua originale.

1. Smontare il fanale dal supporto di fissaggio rimuovendo le tre viti che fissano i piedi.
2. Rovesciare il fanale (pag 11 fig 1) e allentare di 1 giro la vite di sicurezza del tappo sulla base del fanale (pag 11 fig 2).
3. Ruotare il tappo della base (pag 12 fig 3) in senso antiorario fino a battuta (può anche essere molto duro).
4. Sollevare il tappo dalla linguetta sporgente delicatamente ma con continuità fino ad asportare il tappo (pag 12 fig 4).
5. Scollegare il connettore della batteria (pag 20 fig 2) esercitando contemporaneamente pressione sulla linguetta di blocco e trazione in senso orizzontale, non è necessario rimuovere la batteria dal fanale.
6. Collegare il caricabatteria al connettore della batteria (pag 20 fig 3) ed eseguire la ricarica per almeno 12 ore.
7. Scollegare il caricabatteria dal connettore della batteria.
8. NON collegare il connettore della batteria al fanale.
9. Mettere in tappo in posizione (pag 16 fig 4) e chiudere il fanale ruotando il tappo in senso orario fino a battuta (pag 16 fig 6). Se è molto difficoltoso inserire e ruotare il tappo, lubrificare i due anelli/guarnizione con lubrificante silconico.
10. Porre il fanale nel luogo più fresco possibile, la bassa temperatura riduce l'autoscarica della batteria.

Se il tempo di dimora è superiore a 5 mesi, operare una ricarica della batteria ripetendo le operazioni.

#### GARANZIA ITALIANA

La batteria è garantita per anni 2 se il fanale ha utilizzo continuo in mare o se nella messa a dimora vengono rispettate le prescrizioni del presente documento.

#### ATTENZIONE

Non mettere a dimora fanali con batteria scarica o con batteria col connettore collegato, pena la scarica totale della batteria in pochi mesi e il conseguente danneggiamento.